



Bedienungsanleitung – WEDO® Safety Cutter 824



PRODUKTBESCHREIBUNG Artikel-Nr.: 78 824

Der WEDO® Safety Cutter 824 ist ein Sicherheitsmesser mit automatischem Klingeneinzug, konzipiert für präzise und sichere Schneidarbeiten mit 2 Klingen zur Auswahl während des Schneidevorgangs. Das ergonomische Design mit gummierter Griffzone sorgt für komfortable Handhabung, während die robuste Konstruktion aus Kunststoff maximale Langlebigkeit garantiert.

Technische Daten



Abmessungen	14,0 x 3,3 x 1,2 cm
Gewicht	106 g
Gehäusematerial	Aluminium mit Gummierung
Klingenführung	Metall
Sicherheitsfunktion	Automatische Klingenrückführung
Schieber	beidseitig für 2 Klingen
Zertifizierung	TÜV/GS
Ersatzklingen	kompatibel: Artikel-Nr. 78 82, 78 8101
Verpackung	Hängefähige Kartonverpackung

Funktionen und Sicherheitshinweise

Automatische Klingenrückführung

Die Klinge zieht sich automatisch zurück, sobald kein Kontakt mehr mit dem Schneidmaterial besteht. Diese Funktion minimiert das Verletzungsrisiko erheblich und gewährleistet sicheres Arbeiten.

Ergonomische Bedienung / Rechts- und Linkshänder geeignet


Der Cutter liegt dank der rutschfesten, gummierten Griffzone sicher und komfortabel in der Hand. Mit dem rutschfesten Schieber rechts und links am Cutter können durch horizontales Drehen 2 Klingentypen gewählt werden.

ANWENDUNG (für Karton, Folien, Papier, dünne Kunststoffe usw.)

1. Für angegebene Schutzausrüstung sorgen
2. Cutter in die Hand nehmen, sodass der Griff gut in der Handfläche liegt.
3. Schieber mit gewünschter Klinge nach vorne schieben, Klinge fährt aus. Schneidvorgang ausführen.
4. Nach dem Schneiden: Klinge zieht sich automatisch zurück, sobald kein Kontakt mehr zum Schneidgut besteht.



Hinweis: Die Klinge bleibt nie dauerhaft ausgefahren – dies erhöht die Sicherheit im Umgang erheblich.



Austausch der Klinge

- Cutter auf eine sichere Unterlage legen und entriegeln.
- Gehäuse öffnen, Klingenmagazin herausdrehen.
- Alte Klinge vorsichtig entnehmen und durch passende Ersatzklinge aus dem Klingenmagazin ersetzen, schließen und einrasten lassen.
- Gehäuse durch einschieben schließen, verriegeln und auf sicheren Sitz prüfen.



Pflege und Wartung

Gehäuse regelmäßig auf Verschmutzung prüfen. Bei Bedarf mit einem trockenen Tuch reinigen. Klinge regelmäßig inspizieren und bei Abnutzung ersetzen. Nur Original-Ersatzklingen verwenden. Defektes Produkt gemäß kommunaler Vorschriften entsorgen.

Lagerung

Cutter stets mit arretierter Klinge lagern. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Keine Lagerung bei Temperaturen über 50 °C.

Lieferumfang

1 × WEDO® Safety Cutter 824
1 × Klinge (vormontiert) + 2 Ersatzklingen
Verpackung: Hängefähige Kartonverpackung